

HUNTER



Réalisé dans le tissu ecolight, 6 fixations sont nécessaires pour poser la bâche du HUNTER. Deux à l'avant la maintiennent plaqué sur le nez de l'appareil, deux à l'arrière la maintiennent en place, et deux sur les parties supérieures arrières viennent se prendre sur le karman de l'aile à l'aide de deux crochets plats. Rangée dans son sac fourni, la bâche légère, ne prend que très peu de place dans l'avion, et peu s'emporter partout.

