

# NAVION



Plusieurs fixations sont nécessaires pour poser la bâche du Navion, une passe devant le train et la tire devant, une à la chute du pare-brise la maintient sur le capot, deux derrière la maintiennent sur la cellule tirée vers l'arrière, puis une de chaque côté viennent se prendre sur l'aération située sur le karman.

Ainsi couverte la cellule est entièrement à l'abri de l'eau, des UV et des rayures.

Rangée dans son sac fourni la bâche se range sans prendre trop de place pour un poids minimum.

