

T6



Réalisée dans le modèle Ecolight, 4 fixations suffisent pour poser la bâche T6, deux à l'avant la plaquent sur le capot moteur, et deux sur la partie arrière assurent une bonne tension évitant ainsi les risques de prises au vent.

Rangée dans son sac fourni la bâche ne prend que très peu de place avec un poids minimum et peu s'emporter partout en voyage.

Il est possible de réaliser ce modèle en vert Otan (nous consulter pour le délais et tarif).

