

# DYNAMIC



Le jeu de housse complet couvre complètement l'avion, composé de 7 parties amovibles il est facile de poser chaque panneau repéré et rangés dans leur sac fourni avec.  
Une fois la bâche de verrière posée il suffit de faire correspondre les velcros d'assemblage du capot moteur, puis de la poutre et dérive, ces trois panneaux sont dans un sac repérés en blanc.  
Puis l'aile gauche et la gouverne gauche repérable par une petite flamme rouge (pour bâbord gauche) qui est aussi sur le deuxième sac. Une flamme verte ( pour tribord) est sur le troisième sac qui reçoit l'aile droite et la gouverne droite.



Ainsi couvert l'avion, est à l'abri de la pluie, de la poussière, des UV, et rassurons les pilotes soucieux lors de chutes de petites grêles.  
Modèle Ecolight ou Selection le jeu de bâche posé, bien étudié, résiste bien au rafale de vent et est prévu pour les avions en extérieur.  
Le modèle Ecolight plus léger intéressera les pilotes désirant protéger leur avions en déplacement ainsi que dans les hangars;  
Le modèle Selection intéressera les pilotes qui ne possèdent pas de hangar et laissent leur avions dehors en permanence.

